

Feuerwehr

Bedienung des FSK-T bei Brandalarm

Bei anstehendem Alarm:

- FW-Schlüssel im FW-Schloss anstecken und nach rechts drehen
- Tür am Bügelgriff aufziehen
- Alarmierten Schlüssel (LED-Taste leuchtet)
- Entnahme der Schlüssel durch Drücken der LED-Taste, danach den Schlüssel nach links drehen (abziehen).

Erweiterte Freigabe:

- FW-Schlüssel ins innenliegende FW-Schloss anstecken und nach rechts verdrehen (halten)
- Alle nicht alarmierten Schlüssel leuchten dauernd
- Entnehmen der Schlüssel durch Drücken der LED-Taste.

Rückgabe (bei offener Tür):

- Schlüssel in den Zylinder anstecken und nach rechts drehen

Rückgabe (bei geschlossener Tür):

- FW-Schlüssel im FW-Schloss anstecken und nach rechts drehen (bis Anschlag halten)
- Tür am Bügelgriff aufziehen
- Schlüssel in den Zylinder anstecken und nach rechts drehen

Summer:

- Ende der Akustik nach Rückgabe aller Schlüssel

Achtung!

Nach Rückstellung der BMZ, keine Schlüsselentnahme mehr möglich. Sofern erforderlich wäre ein neuer Brandalarm auszulösen.