

Feuerwehr

Bedienung des MSS-T bei Brandalarm

Bei anstehendem Alarm:

- FW-Schlüssel im FW-Schloss anstecken und nach rechts drehen (bis Anschlag, halten)
- Untere große Tür öffnen.
- Alarmierter Schlüssel: blinkende LED Taste, nicht alarmierter Schlüssel: leuchtende LED Taste
- Entnahme der Schlüssel durch Drücken der LED (Taste), danach den Schlüssel nach links drehen und abziehen.

Rückgabe (bei offener Tür):

- Schlüssel in den Zylinder stecken und nach rechts drehen.

Rückgabe (bei geschlossener Tür):

- FW-Schlüssel im FW-Schloss anstecken und nach rechts drehen (bis Anschlag halten)
- Untere große Tür öffnen.
- Schlüssel in den Zylinder anstecken und nach rechts drehen.

Summer:

- Ende der Akustik nach Rückgabe aller Schlüssel

Achtung!

Nach Rückstellung der BMZ keine Schlüsselentnahme mehr möglich. Sofern erforderlich, wäre ein neuer Brandalarm auszulösen.